Manual de instruções

Caldeira mural de condensação a gás CERAPUR



ZWB 25-2 C ...



Prezado cliente,

Calor para a vida - este lema faz parte da nossa tradição. Calor é uma necessidade básica da humanidade. Sem calor nós não nos sentimos bem, e só o calor é que transforma uma casa num lar confortável. Há mais de 100 anos a Junkers desenvolve soluções térmicas, para água quente e para o clima em interiores, que são tão variados como os seus desejos.

Acabou de se decidir por uma solução Junkers de alta qualidade e tomou uma boa decisão. Os nossos produtos funcionam com as tecnologias mais avançadas e são fiáveis, económicos e muito silenciosos - de modo que poderá desfrutar tranquilamente do calor.

Se no entanto o seu produto Junkers apresentar problemas, entre em contacto com o seu instalador Junkers. Ele terá prazer em ajudar. Se não for possível contactar o instalador? O nosso centro de serviço pós-venda está ao seu dispor! Detalhes encontram-se no verso.

Desejamos muito prazer com o seu novo produto Junkers.

A sua equipa Junkers

Índice

1	Indicações de segurança e esclarecimentos sobre a simbologia 4
1.1	Indicações de segurança
1.2	Explicação da simbologia6
2	Abertura do painel
3	Vista geral dos elementos de comando 8
4	Arranque da instalação
5	Comando
5.1	Ligar/desligar o aparelho15
5.2	Ligar o aquecimento16
5.3	Termóstato de regulação do aquecimento18
5.4	Ajustar a temperatura da água quente19
5.5	Funcionamento de verão (sem aquecimento,
	apenas o serviço de águas quentes sanitárias) 21
5.6	Protecção anti gelo22
5.7	Bloqueio das teclas
5.8	Avarias
5.9	Indicações no visor
6	Indicações para economia de energia 26
7	Generalidades
8	Instruções de manuseamento resumidas

1 Indicações de segurança e esclarecimentos sobre a simbologia

1.1 Indicações de segurança

Perigo se cheirar a gás

- ► Fechar a torneira do gás (página 10).
- ▶ Abrir as janelas.
- ▶ Não accionar quaisquer interruptores eléctricos.
- ▶ Apagar chamas.
- Contactar a empresa de gás e a firma instaladora, tendo o cuidado de não utilizar o telefone na mesma divisão onde o aparelho está instalado.

Perigo se cheirar a gases queimados

- ▶ Desligar o aparelho (→ página 15).
- ▶ Abrir as janelas e as portas.
- ▶ Contactar um técnico credenciado.

Instalação

- Só permitir que o aparelho seja instalado ou modificado por um servico especializado credenciado.
- Não modificar as condutas de exaustão.

No funcionamento que não seja estanque: Não fechar nem reduzir as aberturas de ventilação e de renovação de ar em portas, janelas e paredes. Se tiver janelas com juntas calafetadas, deverá ser assegurado um abastecimento permanente de ar fresco para a combustão.

Inspecção/manutenção

- Recomendação para o cliente: Fazer um contrato de inspecção/manutenção, com inspecção anual e manutenção de acordo com as necessidades, com uma empresa especializada.
- A empresa especializada é responsável pela segurança e pela compatibilidade ambiental do sistema de aquecimento (lei federal de protecção contra emissões).
- ▶ Só devem ser utilizadas peças de substituição originais!

Materiais explosivos e facilmente inflamáveis

 Não armazene nem utilize materiais facilmente inflamáveis (Papel, diluente, tintas etc.) nas proximidades do aparelho.

Ar de combustão/ar ambiente

Garantir que o ar de combustão e o ar ambiente se encontram livres de substâncias abrasivas (p. ex. hidrocarbonetos halogenados, que contém cloro e flúor). Desta forma evita-se a corrosão precoce do aparelho.

1.2 Explicação da simbologia



As **instruções de segurança** que se encontram no texto são marcadas com um triângulo de alarme e salientadas a cinzento.

Os sinais identificam a gravidade dos perigos que podem surgir, caso não sejam seguidas as recomendações indicadas no mesmo.

- Cuidado indica a possibilidade de ocorrência de danos materiais leves.
- Advertência indica a possibilidade de ocorrência de danos pessoais leves ou danos materiais graves



Indicações importantes no texto são marcadas com o símbolo apresentado ao lado. Estas indicações são limitadas por linhas horizontais, por cima e por baixo do texto.

Indicações importantes contém instruções para situações que não envolvem riscos pessoais ou materiais.

2 Abertura do painel




Fig. 1

3 Vista geral dos elementos de comando




Fig. 2

- 1 Regulador de temperatura da água quente
- 2 Regulador da temperatura de avanço
- 3 Tecla de limpa chaminés
- 4 Tecla de serviço
- 5 Lâmpada de controlo do funcionamento do queimador
- 6 Interruptor principal
- 7 Aqui pode ser integrado um regulador controlado pelas condições atmosféricas ou um relógio (acessório)
- 8 Visor
- 9 Manómetro
- 10 Tecla de reset
- 11 Tecla eco
- 12 Bloqueio das teclas
- 13 Luz de funcionamento
- 14 Tubo de ligação à válvula de segurança (aquecimento)
- 15 Sifão (acessório)
- **16** Mangueira de condensados
- 17 Torneira de retorno do aquecimento
- 18 Torneira de água fria
- 19 Válvula de gás (fechada)
- 20 Ligação para a água quente
- 21 Válvula de enchimento
- 22 Torneira de avanço do aquecimento

4 Arranque da instalação

Abrir a torneira do gás

 Girar o manípulo completamente para a esquerda (manípulo no sentido da circulação = aberto).




Fig. 3

Abrir as torneiras

Rodar o parafuso com a chave, até a fenda apontar para sentido da circulação (v. pequena figura).

A fenda na posição transversal ao sentido da circulação = fechado.




Fig. 4

Verificar a pressão do circuito de aquecimento

O ponteiro do manómetro deve estar entre 1 bar e 2 bar.

Se for necessário uma pressão superior, esta ser-lhe-á indicada pelo instalador.




Fig. 5

Reabastecer o circuito de água do aquecimento



A válvula de enchimento encontra-se na parte de baixo do aparelho, entre a ligação para o avanço do aquecimento e a ligação para a água quente (pos. 21).



Atenção: O aparelho pode ser danificado.

 Só reabastecer com de água, com o aparelho frio.

Máx. pressão de 3 bar, com máxima temperatura da água de aquecimento, não deve ser ultrapassada (a válvula de segurança abre).

5 Comando

Este manual de instruções refere-se apenas ao aparelho. Conforme o regulador de aquecimento utilizado, muitas funções no comando são diferentes.

Podem ser utilizadas as seguintes possibilidades de regulação do aquecimento:

- regulador controlado pela sonda exterior integrado no aparelho, → página 8, pos. 7. Daí resulta um alargamento dos elementos de comando no aparelho.
- regulador controlado pela sonda exterior instalado no exterior
- · regulador da temperatura ambiente
- · e combinado com um comando remoto.



Por isso, respeite o respectivo manual de instrucões do regulador de aquecimento utilizado.

5.1 Ligar/desligar o aparelho

Ligar a caldeira

Ligar o aparelho no interruptor principal.
 A luz de funcionamento acende a azul e o visor indica a temperatura de avanço da água de aquecimento.



Fig. 6



Se surgir no visor [1]-, alternadamente com a temperatura de avanço, o programa de enchimento do sifão está em funcionamento.

O programa de enchimento do sifão garante que o sifão de condensados é cheio após a instalação do aparelho e após longos períodos de desactivação. Por isso, o aparelho mantém-se, durante 15 minutos, com a capacidade térmica mínima.

Desligar a caldeira

- Desligar o aparelho no interruptor principal.
 A luz de funcionamento apaga-se.
- Quando o aparelho não é utilizado durante muito tempo:
 Observar a protecção anti-gelo (→ Capítulo 5.6).

5.2 Ligar o aquecimento

A temperatura de ida ao aquecimento pode ser ajustada entre 40 °C e aprox. 82 °C.



Ter em atenção as máximas temperaturas admissíveis para pavimentos radiantes.

- Fazer a regulação de temperatura de entrada IIII, para adaptar a máx. temperatura de entrada no sistema de aquecimento:
 - Pavimento radiante p. ex. posição 2 (aprox. 48 °C)
 - Aquecimento a baixa temperatura: posição 6 (aprox. 75 °C)
 - Ajuste para temperaturas de ida até 82°C: posição max




Fig. 7

Quando o queimador está em funcionamento, a lâmpada de controlo emite uma luz **verde**.

Posição	Temperatura de ida
1	aprox. 40 °C
2	aprox. 48 °C
3	aprox. 54 °C
4	aprox. 60 °C
5	aprox. 68 °C
6	aprox. 75 °C
máx.	aprox. 82 °C

Tab. 1

5.3 Termóstato de regulação do aquecimento



Ter em atenção as instruções de serviço do termóstato utilizado. Nestas encontram-se informações

- como pode ajustar o modo de operação e a curva de aquecimento em reguladores controlados pela sonda exterior,
- de como ajustar a temperatura ambiente,
- de como aquecer economicamente e poupar energia.




Fig. 8

5.4 Ajustar a temperatura da água quente



Ao ligar água pré-aquecida com energia solar, no regulador de temperatura da água quente só é possível aumentar a temperatura da água quente.

 Ajustar a temperatura da água quente no regulador de temperatura
 No visor, a temperatura da água quente á apresentada

No visor, a temperatura da água quente é apresentada de forma intermitente durante 30 segundos.




Fig. 9

Regulador da temperatura da água quente sanitária 📥	Temperatura de água quente sanitária
mín.	aprox. 40 °C
е	aprox. 50 °C
máx.	aprox. 60 °C

Tab. 2



Se tiver sido ajustado um retardamento da ligação solar (função de assistência b.F), o aparelho liga-se apenas após o decurso do retardamento da ligação (→ manual de instalação).

- É efectuado um aquecimento para a temperatura ajustada, assim que for retirada água quente sanitária.
- com aviso de solicitação

Apenas é necessário abrir por instantes a torneira de água quente, para que a água seja aquecida até alcançar a temperatura ajustada.



O aviso de solicitação possibilita uma máxima economia de gás e de água.

5.5 Funcionamento de verão (sem aquecimento, apenas o serviço de águas quentes sanitárias)

- ▶ Anotar a posição do regulador da temperatura de avanço Ш.
- ▶ Colocar o regulador da temperatura de ida i completamente para a esquerda 🌞.

A bomba de aquecimento e o aquecimento estão desligados. A alimentação de água quente sanitária, assim como a alimentação de tensão para a regulação do aquecimento e para o relógio ligado são mantidos.




Fig. 10



Precaução: Perigo de congelação da instalação de aquecimento.

As instruções de serviço do termóstato ambiente contém mais indicações detalhadas.

5.6 Protecção anti gelo

Protecção anti congelamento do aquecimento:

Deixar o aparelho ligado, regulador da temperatura de avanço
 , pelo menos, na posição 1.




Fig. 11

Se o aparelho estiver desligado, misturar o líquido de protecção contra congelamento na água de aquecimento, ver as instruções de instalação e esvaziar o circuito de água quente sanitária.

As instruções de serviço do termóstato ambiente contém mais indicações detalhadas.

5.7 Bloqueio das teclas

O bloqueio das teclas tem efeito sobre o regulador de temperatura de avanço, o regulador de temperatura da água quente e sobre todas as teclas, excepto o interruptor principal e a tecla de limpa-chaminés.

Ligar o bloqueio das teclas:

► Premir a tecla, até o visor indicar 🖟.




Fig. 12

Desligar o bloqueio das teclas:

 Premir a tecla até o visor indicar apenas a temperatura de avanço do aquecimento.

5.8 Avarias

O Heatronic verifica todos os componentes de segurança, regulacão e de comando.

Se ocorrer uma avaria durante o funcionamento, soa um sinal de aviso e a luz de funcionamento pisca.



Se premir uma tecla, o sinal de aviso é desligado.

O visor indica uma avaria e a tecla de reset pode piscar.

Se a tecla de reset ficar intermitente:

manter a tecla de reset pressionada até o visor indicar de la funcionamento do aparelho é reactivado e é mostrada, no visor, a temperatura do circuito de aquecimento central.

Se a tecla de reset não ficar intermitente:

Desligar e voltar a ligar o aparelho, no interruptor principal.
 O funcionamento do aparelho é reactivado e é mostrada, no visor, a temperatura do circuito de aquecimento central.

Se a avaria persistir:

► Entrar em contacto com a firma especializada ou com o serviço pós-venda (→ página 30) e comunicar a avaria.



A vista geral das indicações no visor encontra-se na página 25.

5.9 Indicações no visor

Visor	Descrição
88	Inspecção necessária
88	A bomba está bloqueada
88	Bloqueio das teclas activo
88	Programa de enchimento do sifão activo
88	Função de purga activa
88	Subida rápida não permitida da temperatura de avanço (monitorização de gradiente). O funcionamento de aquecimento é interrom- pido durante dois minutos.
88	Função de secagem (dry funktion). Quando a secagem do soalho está activa no regulador controlado pela sonda exterior, ver o manual de instrução do regulador.

Tab. 3

6 Indicações para economia de energia

Aquecimento económico

O aparelho foi construído de modo que o consumo de gás e as emissões poluentes sejam as mínimas possíveis, sem prejudicar os níveis de conforto. A alimentação de gás ao queimador é regulada conforme as necessidades da habitação. O queimador funciona com chama reduzida, se as necessidades de calor forem também reduzidas. Este processo é denominado potência modulante. Devido à regulação contínua, as oscilações de temperatura são reduzidas e a distribuição de calor nas várias divisões tornase mais uniforme. Desta forma é possível que o aparelho esteja em funcionamento durante um longo período de tempo, sem que consuma mais gás do que um aparelho que funcione durante menos tempo (mas a uma potência fixa mais elevada).

Inspecção/manutenção

Para que o consumo de gás e a poluição do meio ambiente sejam reduzidos o máximo possível por um longo período, recomendamos um contrato de manutenção e de inspecção com uma empresa autorizada, para uma inspecção anual e manutenções conforme as necessidades.

Regulação do aquecimento (Alemanha)

O § 12 do decreto de economia de energia (EnEV) exige uma regulação de aquecimento com regulador de temperatura de um compartimento ou um regulador que trabalha de acordo com as condições atmosféricas e válvulas termostáticas de radiadores.

Válvulas termostáticas

Abrir completamente as válvulas termostáticas, para que possa ser alcançada a respectiva temperatura desejada nas divisões. Só se a temperatura não for alcançada após um longo tempo de espera é que deverá alterar com o regulador a curva de aquecimento ou a temperatura desejada na divisão.

Aquecimento por chão radiante

Não elevar o ajuste da temperatura de ida ao aquecimento acima do valor para a máxima temperatura de ida ao aquecimento recomendado pelo fabricante.

Arejar

Não deixar as janelas semi abertas para arejar. A divisão perderia constantemente calor, sem uma verdadeira melhoria da qualidade do ar. É melhor abrir completamente a janela durante um curto período de tempo.

Fechar as válvulas termostáticas durante o tempo que está a arejar.

Água quente sanitária

Manter a temperatura da água quente sanitária o mais baixo possível.

Um ajuste baixo no regulador de temperatura significa uma grande economia de energia.

Além disso, altas temperaturas de água quente sanitária levam a uma elevada calcificação e prejudicam o funcionamento do aparelho (p.ex. períodos mais longos de aquecimento ou caudal reduzido).

Bomba de recirculação

Ajustar uma bomba de recirculação possivelmente existente para a água quente sanitária às necessidades individuais, através de um programa horário (por ex. manhã, tarde, noite).

7 Generalidades

Limpar a frente do aparelho

Limpar a frente do aparelho com um pano húmido. Não utilizar agentes de limpeza agressivos ou cáusticos.

Guardar as instruções de serviço



Após ler as instruções de manuseamento resumidas (→ Capítulo 8) poderá dobrar para fora e guardar as instruções de serviço na tampa do aparelho.




Fig. 13


Dados dos aparelhos

Se solicitar a assistência do serviço de apoio ao cliente, é vantajoso indicar os dados exactos sobre o seu aparelho. Estes dados encontram-se na chapa de características ou no autocolante do tipo do aparelho no painel.

Cerapur (ZWB 25-2C)
Data de fabrico (FD)
Data de colocação em funcionamento:
Fabricante do equipamento:

8 Instruções de manuseamento resumidas

Ligar a caldeira




Ligar o aquecimento



Termóstato de regulação do aquecimento

Ajustar o regulador de aquecimento de acordo com a respectiva curva de aquecimento e tipo de funcionamento, ou ajustar o regulador de temperatura ambiente à temperatura desejada.

Bloqueio das teclas




Regular: Água quente sanitária



Precaução:


Perigo de queimaduras!

 Rodar o regulador da temperatura, no máximo, para "e".



A tecla **eco** acende-se – Modo de poupança.

Protecção contra congelamento



Serviço Pós-venda 808 234 212 Chamada local



Bosch Termotecnologia SA Av Infante D. Henrique Lote 2E e 3E 1800 - 220 Lisboa